


# MASTER SYSTEM

*Handy*

---



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

---



TECTOY

## Identificando as Peças



*Pilhas  
(não fornecidas)*

*Adaptador AC  
(não fornecido)*



## Cuidados

Leia o aviso abaixo antes de jogar seu videogame ou antes de permitir que seus filhos comecem a jogar.

Existe um tipo raro de epilepsia, denominada fotossensível, que pode ser estimulada por variações luminosas intermitentes, alteração de luz da tela de televisão, computador, luz estroboscópica ou raios de sol passando através de folhas e galhos de árvores. A epilepsia é uma doença que pode ou não estar manifestada. Por isso, para minimizar qualquer risco, pedimos que tome as precauções abaixo.

## Antes de Usar

- Se você ou alguém de sua família já teve algum tipo de epilepsia ou perda de sentidos quando exposta a variações luminosas, consulte seu médico antes de jogar.
- Se você estiver cansado ou tiver dormido pouco, descanse e só volte a jogar quando estiver completamente recuperado.
- Tenha certeza de que o local em que você está jogando é bem iluminado.
- Utilize a menor tela de televisão possível para jogar (de preferência 14 polegadas).

## Durante o Jogo

- Descanse pelo menos 10 minutos por hora quando você estiver jogando videogame.
- Os pais devem supervisionar as filhas na uso da videogame. Se você ou seus filhas sentirem alguns sintomas como vertigem, visão alterada, contrações nas músculos ou alhas, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsões, pare de jogar imediatamente e consulte seu médico.

## Precauções

- Quando a Master System Handy não estiver sendo utilizada, retire as pilhas ou se você estiver utilizando um adaptador AC, retire-a da tomada.
- Não deixe a videogame ou alguma de suas partes diretamente exposta a luz do sol, em áreas úmidas ou em locais próximos a aquecedores.
- Não desmonte a consola ou suas partes.
- Por possuir um transformador de força, este consola não é adequada para crianças menores de 3 anos.
- Antes de limpar a seu Master System Handy retire as pilhas, caso você esteja utilizando um adaptador AC retire-a da tomada. Não utilize os agentes líquidos ou em forma de aerossol diretamente sobre o produto. Utilize um pano macio, levemente umedecido com água ou um agente de limpeza neutro.
- Inspeccione regularmente a consola e verifique se não existem danos no Adaptador AC, na plug de força, na gabinetes ou nas pilhas. Em caso de tais danos, a videogame não poderá ser utilizada até que o dano seja reparado.

**Atenção durante a instalação.** O consola possui cabo que não pode ser inserido diretamente na rede elétrica. Observe que somente o Adaptador AC, caso esteja sendo utilizado, pode ser conectado à uma tomada elétrica.

# JOGOS

## SELECIONE O SEU JOGO

Após ligar o seu Master System Handy, você verá uma tela com o logo da SEGA, pouco depois entrará o menu. Os jogos estão em ordem alfabética e para selecionar um desses basta o cursar com a Botão Direcional para cima ou para baixa e pressione o Botão 1. Uma vez que você entrou no jogo, aperte o botão RESET ou desligue e religue o seu Master System Handy para retornar ao menu.

### 20 EM 1

20 em 1 é uma seleção de jogos feitos especialmente para Master System onde você terá a oportunidade de vivenciar emocionantes desafios. Você poderá ser um piloto espacial, um duende, um sapo faminto por insetos, um mergulhador profissional e muito mais. Com certeza você terá diversão garantida por muito tempo! Para acionar a MENU basta pressionar o Botão 1. Uma tela com 20 números aparecerá. Cada número da tela corresponde a um jogo diferente. Para jogar o game desejada, basta selecionar um número usando o Botão Direcional e confirmar pressionando o Botão 1. Para sair do jogo selecionada e retornar ao MENU, pressione o Botão Pause do seu Master System Handy.

Botão	Direcional	Movimentar os personagens
-------	------------	---------------------------

Botão	1	Saltar / Atirar
-------	---	-----------------

### ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD

Certa dia, ao deixar a Mante Eterna para ir à sua terra natal, Alex encontrou um maribunda que lhe fez uma revelação: a pacífica cidade de Radactian corria um grande perigo. Antes de exalar o última suspiro, o homem deu a Alex o fragmento de um mapa e um medallão. O que tudo aquilo queria dizer? O único jeito de descobrir seria viajar para Miracle World e lá procurar respostas.

Botão	Direcional	Movimentar Alex em todas as direções
-------	------------	--------------------------------------

Botão	1	Soltar
-------	---	--------

Botão	2	Socar
-------	---	-------

Botão	Pausa	Entrar no menu do mapa e objetos
-------	-------	----------------------------------

### BANK PANIC

Você é o xerife de uma pequena cidade localizada na velha oeste. Ela é conhecida pela grande quantidade de bancos que estão instaladas na região, mas um grande problema nisso, os mais perigosos assaltantes estão vindo para saquear os bancos. Use sua pontaria certeira e sua rapidez para evitar esses assaltos e seja recompensado por isso.

Botão	Direcional	Movimentar o xerife para a esquerda ou para a direita / Pressione para cima ou para baixa para atirar na porta da esquerda
-------	------------	--

Botão	1	Atirar na porta da esquerda
-------	---	-----------------------------

Botão	2	Atirar na porta da direita
-------	---	----------------------------

## BLACK BELT

Kyako, o namorado de Riki, foi raptado por seu maior inimigo, Wong. Para salvá-la, Riki terá que enfrentar uma poderosa gangue de lutadores super treinados. A sua única arma é a sua aprendizagem nas artes marciais. Use o sabedoria e suas habilidades e ajude Riki a salvar seu namorado!

Botão	Direcional	Movimentar Riki em todas as direções / Saltar
-------	------------	---

Botão 1	Sacar
---------	-------

Botão 2	Chutar
---------	--------

## HANG ON

Pilote uma moto envenenada em uma disputa emocionante. Sua moto é a FEARLESS 4, ela foi projetada para você tirar tudo dela: máxima potência, máxima velocidade e uma espetacular capacidade de manobra! Respire fundo e segure firme o guidão da sua moto.

Botão	Direcional	Controlar a direção da moto
-------	------------	-----------------------------

Botão 1	Frear
---------	-------

Botão 2	Acelerar
---------	----------

## SECRET COMMANDO

Você e seu companheiro de botinha devem enfrentar um exército inteiro para evitar que eles dominem toda a munda e coloquem em xeque o paz mundial. Vocês possuem armas para ajudar nessa missão, porém a que mais irá valer é a sua audácia e coragem para derrotar seus inimigos. Lute e solve a munda desse terrível ameaça.

Botão	Direcional	Movimentar as personagens
-------	------------	---------------------------

Botão 1	Atirar
---------	--------

Botão 2	Atirar lanças
---------	---------------

## SONIC THE HEDGEHOG

Ajude Sonic o lutador contra a bosta de maníacos metálicos com seu Atoque de Giro Supersônico e o derrotar o Dr. Ivo Robotnik. Salve os animais inocentes antes que eles sejam transformados em maléfica robôs. Só Sonic e você podem evitar que isso aconteça. Seja atômico! Seja Sonic!

Botão	Direcional	Movimentar Sonic
-------	------------	------------------

Botão 1	Super Atoque Giratório
---------	------------------------

Botão 2	Super Atoque Giroatório
---------	-------------------------


## WOODY POP

Com esse jogo você treinará as suas reflexas passando por fases cada vez mais difíceis e superará as mais complexas desafios. Selecione a nível do jogo e seja rápido se você quiser ganhar!

Botão	Direcional	Movimentar a bola para as lidas
-------	------------	---------------------------------

Botão 1	Lançar o bala
---------	---------------


## Uso da Saída Áudio e Vídeo do MASTER SYSTEM HANDY TV com conectores para Áudio e Vídeo mono



Se o sua TV possui entrada para Áudio e Vídeo mono (normalmente, eles estão localizados no porte traseiro ou no painel frontal dos modelos mais recentes), você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo que acompanha o seu Master System Handy. Não é necessário utilizar qualquer outro cabo ou conector.

1. Certifique-se que a sua TV e o Master System Handy estejam desligados.
2. Ligue o conector de Vídeo (amarelo) do Cabo de Áudio e Vídeo no entrada de Vídeo (amarelo) do seu TV. Ligue o conector de Áudio (branco ou vermelho) do Cabo de Áudio e Vídeo no entrada de Áudio do seu TV.
3. Ligue seu TV e selecione o função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu Master System Handy.


## TV com conectores para Áudio e Vídeo estéreo



Se a sua TV possui entrada para Áudio e Vídeo estéreo (normalmente, eles estão localizadas na parte traseira ou na painel frontal das modelos mais recentes), você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo que acompanha o seu Master System Handy. Não é necessário utilizar qualquer outro cabo ou conector.

1. Certifique-se que a sua TV e a Master System Handy estejam desligadas.
2. Ligue o conector de Vídeo (amarelo) da Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Vídeo (amarela) da sua TV. Ligue o conector de Áudio (branca ou vermelha) da Cabo de Áudio e Vídeo no canal esquerda (branco) da entrada de Áudio da sua TV.
3. Ligue sua TV e selecione a função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu Master System Handy.


### **Videocassete com conectores para Áudio e Vídeo mono conectado à uma TV com entrada de Áudio e Vídeo**



Se a sua TV possui entrada de Áudio e Vídeo mono ou estéreo e está conectada à um videocassete mono com entrada de Áudio e Vídeo, você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo que acompanha o seu Master System Handy.

1. Certifique-se que a sua TV, o videocassete e a Master System estejam desligados.
2. Ligue o conector de Vídeo (amarelo) da Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Vídeo (amarela) do seu videocassete. Ligue o conector de Áudio (branca ou vermelha) da Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Áudio do seu videocassete.
3. Ligue sua TV e depois o seu videocassete, selecione a função de Áudio/Vídeo (AV) do seu videocassete, ligue seu Master System Handy.

## Videocassete com conectores para Áudio e Vídeo estéreo conectado a uma TV com entrada de Áudio e Vídeo



Se a sua TV possui entrada de Áudio e Vídeo mono ou estéreo e está conectada a um videocassete estéreo com entrada de Áudio e Vídeo, você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo que acompanha o seu Master System Handy.

1. Certifique-se que a sua TV, o videocassete e o Master System estejam desligados.
2. Ligue o conector de Vídeo (amarelo) da Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Vídeo (amarelo) da seu videocassete. Ligue o conector de Áudio (branco ou vermelho) do Cabo de Áudio e Vídeo no canal esquerdo (branco) da entrada de Áudio do seu videocassete.
3. Ligue sua TV e depois o seu videocassete, selecione a função de Áudio/Vídeo (AV) da seu videocassete, ligue seu Master System Handy.

### Uso de Pilhas Alcalinas (Não fornecidas)

O Master System Handy utiliza quatro pilhas tamanho "AA".

Pilhas Alcalinas proporcionam cerca de 30 horas de operação.

### Uso de Pilhas Recarregáveis (Não fornecidas)

Pilhas recarregáveis de Ni-MH ou de Ni-Cd podem ser utilizadas, embora apresentem um rendimento inferior ao das pilhas alcalinas porque operam em tensão nominal mais baixa.

O compartimento de pilhas do Master System Handy não é um recarregador, ou seja, as pilhas devem ser recarregadas fora do produto em dispositivo adequado.



## Uso do Adaptador AC (Não fornecido)

O produto também pode ser energizado através de um adaptador AC. Este adaptador não é fornecido pelo TecToy, mas a flexibilidade de alimentação do Master System Handy permite que ele opere com vários tipos de adaptadores, encontrados facilmente no mercado eletrônico. Basta que ele se enquadre dentro das especificações a seguir:

Tensão de Saída: de 5 até 25 Volts C.C.

---

Potência de Saída: Maior ou igual a 0,5 Watts.

---

Plug de Saída: Tipo P4 — Terminal positivo no pino central.

---

Tensão de Entrada: 110 ou 220 Volts C.A. de acordo com a rede elétrica disponível.

---

## Possíveis Problemas

### Tela sem imagem (Verifique se:)

- O Master System Handy está ligado;
- O Adaptador AC está conectado corretamente à tomada e ao produto;
- As pilhas estão corretamente instaladas;
- A TV está ligada;
- Há energia elétrica na rede;
- A conexão por meio de um videocassete, se o mesmo encontra-se ligado;
- A conexão por meio de um videocassete, no videocassete, está selecionado a entrada de Vídeo.

### Imagem trêmula ou sem cor (Verifique se:)

- Os controles de cor da TV estão ajustados;
- As pilhas estão carregadas.

### Jogo sem som (Verifique se:)

- O controle de volume da TV ou do sistema de som está ajustado;
- Os fios de conexão estão soltos ou com mau contato.

### Tela instável (Verifique se:)

- Ajuste os controles de fixação horizontal e vertical na TV;
- As pilhas estão carregadas.

Se mesmo depois de fazer estas verificações, o problema persistir, use este manual para monitor novamente o sistema, com muita atenção. Se o problema não for resolvido, ligue para o nosso SAC.

# TecToy

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias de acordo com o código de defesa do consumidor, contados a partir de sua compra.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada do TEC TOY munido deste certificado e do nota fiscal comprobatório da compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico e tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada do TEC TOY, danos por acidentes ou mau uso tais como: queda, batido, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeição a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro oporelho, de acordo com o nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.

Estão incluídos na garantia, peças (e respectivo mão de obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

ETIQUETA

### Tec Toy S. A.

Rua Aruonô, 145 A – Distrito Industrial  
Mauaus - AM – CEP 69075-040 – Indústria Brasileira

### Serviço de Atendimento ao Consumidor

Av. Francisco Motorozzo, 404 – Água Branca  
São Paulo - SP – CEP 05001-100 – Fone: (11) 3823-1717  
[www.tectoy.com.br](http://www.tectoy.com.br) – e-mail: [sac@tectoy.com.br](mailto:sac@tectoy.com.br)

# TecToy

PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MAUÁUS  
  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

cod.: 906.020.290.811